

**Serie | 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, acier inox
SMS46JI19E**



A++



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
 SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
 SMZ5002 : PANIER A COUVERTS ARGENTES
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS VL OU VFL

Lave-vaisselle SilencePlus: délicat, même avec vos oreilles.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **SilencePlus** : particulièrement silencieux à 46dB
- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat avec votre vaisselle la plus fragile.
- **Paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Display** : indication du temps restant, information besoin de remplissage.

Données techniques

Consommation d'eau (l) :	9,5
Type de construction :	Pose libre
Hauteur avec top amovible (mm) :	30
Profondeur porte ouverte à 90° (mm) :	1155
Pieds réglables :	Yes - front only
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) :	20
Plinthe réglable :	Non
Poids net (kg) :	47,338
Poids brut (kg) :	50,0
Puissance de raccordement (W) :	2400
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm) :	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm) :	190
Code EAN :	4242005160426
Nombre de couverts :	13
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	262,00
Consommation énergétique (kWh) :	0,92
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	0,10
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	0,10
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	2660
Classe d'efficacité de séchage :	A
Programme de référence :	Eco
Durée du cycle du programme de référence (min) :	225
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	46
Type d'installation :	Sous-encastable



Serie | 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, acier inox SMS46JI19E

Lave-vaisselle SilencePlus: délicat, même avec vos oreilles.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.92 kWh
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50°C: 262 kWh par an, basé sur 280 cycles standards utilisant de l'eau froide et le mode basse puissance. La consommation réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50°C: 2660 litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consommation réelle dépendra de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.

Programmes

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Prélavage
- 3 fonctions spéciales : varioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Equipement et confort

- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Protection Anti-Fingerprint
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- EasyLock
- Glass protection technology
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm
- * Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse: <https://www.bosch-home.be/fr/nos-services/garanties/conditions-de-garantie>